

10 ZÁSAD PRO SPRÁVNÝ PROVOZ ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD

- **Neodpojujte zařízení od elektrické energie ani v době dovolené**
- **Nesplachujte zbytky jídel, ovoce, zeleniny**
- **Nesplachujte vlhčené ubrousky – ani ty, o kterých výrobce tvrdí, že jsou biologicky rozložitelné**
- **Nepoužívejte drtiče odpadů**
- **Perte raději tři dny po sobě, než třikrát v jednom dnu – obzvláště při současném používání myčky nádobí**
- **Nevylévejte do odpadu oleje (ani ty po smažení), kyseliny, zásady, ředidla, hořlaviny, léky..**
- **Nesplachujte dětské pleny, hygienické vložky, novinový papír, fólie, cigaretové nedopalky**
- **Omezte používání čistících a dezinfekčních prostředků (Savo, Domestos, Bref Duo Active, Devil, Cillit Duo) na minimum – obsahují chemikálie, které Vaší čističce škodí a při jejich vyšším použitém množství může dojít k celkovému vymření bakterií a vyvolání náročného servisního zásahu**
- **Při odjezdu na dovolenou či změně podmínek užívání čističky odpadních vod (nárůst počtů uživatelů nemovitosti či naopak snížení počtů uživatelů) je nutno prostřednictvím starosty nebo pověřené osoby nastavit odpovídající režim užívání**
- **Po otevření víka a kontrole ČOV, je třeba dbát opětovného uzavření - uzamčení víka z důvodu bezpečnosti.**